Lexmark CX725dhe (koridoriuose esantys spausdintuvai) instrukcija vartotojui

Įrenginio valdymo skydas:



- 1. Ekranas
- 2. Įrenginio pagrindinis meniu
- 3. Išjungimas / įjungimas
- 4. Klaviatūra
- 5. Pauzė
- 6. Pradėti darbą
- 7. Parametrų atstatymas
- 8. Atšaukti darbą
- 9. Ištrinti
- 10. Garso didinimas / mažinimas
- 11. Prijungimas ausinėms / garso kolonėlėms

Prisijungimas prie įrenginio

Paspauskite "Start":



2. Suveskite prisijungimo duomenis ir paspauskite "Next":



Copy – Kopijavimas

- Print Release Spausdinimas
- PaperCut Scan Skenavimas į el paštą
- Status / Supplies Įrenginio statusas, eksplotacinės medžiagos

Settings – Nustatymai

Logout – Atsijungimas

Kopijavimas



Number of copies - kopijų skaičius

- Off juodai baltas kopijavimas
- **On** spalvotas kopijavimas
- Auto automatinis spalvų nustatymas kopijoms
- Copy from kopijuojamų dokumentų formatas
- Copy to nukopijuotų dokumentų formatas
- Scale didinimas / mažinimas
- Sides vienpusiai / dvipusiai lapai
- Darkness tamsinimas / šviesinimas

Spausdinimas

PaperCutMF	Held Print Jobs	
Document	Pages Cost	
Untitled - Notepad	1 0.01Eur	
Test Page	1 0.05Eur	1/1
		\bigcirc
Refresh Print All	Back	

- Spausdinti dokumentą
- Print All spausdinti visus dokumentus
- Refresh atnaujinti spausdinamų dokumentų sąrašą
- Back grįžti į pagrindinį meniu

Skenavimas

PaperCutMF Scan to My	Email
Account: My Personal Account	Balance: (unrestricted)
™ administrator@klientas.lt	
Subject	Color PDF
Your scan (Scan to My Email) 🥒	1-sided
Filename	A4 Portrait
scan_administrator_2023-03-28 -13-23-06	300 DPI
Start Prompt for more pages	Settings
https://wikip.louk.lt/	Drinted on 20

Start - pradėti skenavimą

Promt for more pages - skenuoti kelis dokumentus į vieną bylą (pdf)

Settings – skenavimo nustatymai:

PaperCutMF	Settin	gs				
Duplex mode		File type				
1-sided	2-sided	PDF	TIFF	JPEG		
Orientation		DPI				
Portrait	Landscape	200	300 40	00 600		
Paper size		Color mode				
A4		Color	Grayscale	B&W		
Start Pron	npt for more pages iis režimas		Bac	k		
Orientation - orientacija						
File type – bylos tipas						
DPI – dokumento rezoliucija						
Color mode – spalvos						
Start – pradėti skenavimą						
Back – grįžti atgal						

Įrenginio aptarnavimas

Spausdinimo kasetės keitimas

1. Atidarykite šonines dureles.





2. Išimkite dažų kasetę.



- 3. lšpakuokite naują dažų kasetę.
- 4. Įstatykite naują dažų kasetę.





5. Uždarykite šonines dureles.

Popieriaus papildymas

1. Atidarykite popieriaus stalčių.

Dėmesio!: tam, kad išvengti popieriaus užstrigimo, nekeiskite popieriaus įrenginiui dirbant.



2. Sureguliuokite ribotuvus pagal dedamo popieriaus dydį.

Dėmesio!: teisinga dydžio nustatymui pasinaudokite žymėjimais ant stalčiaus dugno.



3. Prieš dėdami atskirkite ir sulygiuokite popieriaus lapus.



4. Įdėkite popieriaus lapus spausdinama puse į viršų.

Dėmesio! Įsitikinkite, kad popieriau kiekis neviršija indikatoriuje nurodyto lygio. Dėl per didelio popieriaus kiekio popierius gali būti suglamžytas.



5. Uždarykite stalčių.

From: https://vikis.kvk.lt/ - **KVK Vikis**

Permanent link: https://vikis.kvk.lt/doku.php?id=lt:pas:spaus:darbuot:lexmark

Last update: 2024/08/21 06:18

