Xerox AltaLink 8030, 8035 (bibliotekose esantys spausdintuvai) instrukcija vartotojui

Prisijungimas prie įrenginio

1. Paspauskite klaviatūros simbolį:



2. Suveskite prisijungimo duomenis ir paspauskite "OK":

	Enter Login Details - ID										C	Exit	2							
ID:																		~	ок	
		2												8						
											у						P			
t						d				g		h			k					
											b									
ŀ	}		Åá			Spo	ice						.cor	n	•	<	>	Ē	ENG	

Įrenginio valdymo skydas:

2 print jobs pending release	2 pages total			Print all
				Π
			•••	
	Print Release	Access Device	Scan	

Print all - spausdinti visus dokumentus

Print Release - rinktis spausdinamus dokumentus iš sąrašo

Scan - skenavimas

Access Device - Įrenginio meniu:

administrator	Home	🥢 Reset
Сору	Jobs	Device
PaperCut MF		

- Copy kopijavimas
- **Jobs** darbų sąrašas
- Device įrenginio nustatymai
- PaperCut MF spausdinimas / skenavimas

Kopijavimas

administrat	tor	Сору			+ Start		
		1	2	3			
	4	4	5	6			
	1	7	8	9			
			0	×			
2-Sided Copying 1→1 Sided							
Paper S	upply			Auto	Paper Select		

- 2-Sided Copying dvipusis kopijavimas
- Paper supply popieriaus formato pasirinkimas
- Collation rūšiavimas
- Reduce / Enlarge didinimas / mažinimas
- Original type Originalaus dokumento tipas
- Lighten / Darken šviesinimas / tamsinimas
- Original Orientation dokumento orientacija
- Original Size dokumento dydis

Spausdinimas

Select all jobs	C
Untitled - Notepad 1 copy, 1-sided, Grayscale, A4 37 minutes ago	, >
Test Page 1 copy, 1-sided, Color, A4 38 minutes ago	, >
	m
÷	Print

Pažymėkite norimus atsispausdinti dokumentus ir spauskite "Print"

Skenavimas

Scan to My Email	Color mode / File type
То	Color PDF
administrator@klientas.lt	Duralau anada
Subject	Duplex mode
Your scan (Scan to My Email)	1-sided
Fileneme	 Paper size / Orientation
Filename	 A4 Portrait
scan_administrator_2023-03-28-13-59-53	
	DPI
	300 DPI
	Change settings
	Obst

Start - pradėti skenavimą

Promt for more pages - skenuoti kelis dokumentus į vieną bylą (pdf)

Change settings – skenavimo nustatymai:

Scan Settings > Scar	n to My Email					
Duplex mode	1-sided	2-sided	File type	PDF	TIFF	JPEG
Orientation	Portrait	Landscape	DPI	100	200 300	600
Paper size	A4 A	3 Letter	Color mode	Color	Grayscale	B&W
		Pron	npt for more pages 🔽		Start	

Duplex mode - dvipusis režimas

- Orientation orientacija
- Paper size lapo formatas
- File type bylos tipas
- DPI dokumento rezoliucija
- Color mode spalvos
- Start pradėti skenavimą
- Back grįžti atgal

Įrenginio aptarnavimas

Spausdinimo kasetės keitimas

1. Atidarykite priekines įrenginio dureles.



2. Pirštais suimkite kasetės laikiklį ir ją ištraukite.



3. Išpakuokite naują kasetę ir sukratykite ją kelis kartus



4. Apverskite kasete rodykle į viršų, įstatykite į jai skirtą vietą ir lėtai kiškite iki galo



5. Nestipriai paspauskite ir įsitikinkite, kad kasetė įkišta iki galo.



6. Uždarykite įrenginio dureles

Popieriaus papildymas

1. Atidarykite popieriaus stalčių.

Dėmesio!: tam, kad išvengti popieriaus užstrigimo, nekeiskite popieriaus įrenginiui dirbant.



2. Sureguliuokite ribotuvus pagal dedamo popieriaus dydį.

Dėmesio!: teisinga dydžio nustatymui pasinaudokite žymėjimais ant stalčiaus dugno.



3. Prieš dėdami atskirkite ir sulygiuokite popieriaus lapus.



4. Įdėkite popieriaus lapus spausdinama puse į viršų.

Dėmesio! Įsitikinkite, kad popieriau kiekis neviršija indikatoriuje nurodyto lygio. Dėl per didelio popieriaus kiekio popierius gali būti suglamžytas.



5. Uždarykite stalčių.

From: https://vikis.kvk.lt/ - **KVK Vikis**

Permanent link: https://vikis.kvk.lt/doku.php?id=lt:pas:spaus:darbuot:xerox



Last update: 2024/08/21 06:19